

Z-LITE-IAQ-230V

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Disimballare lo strumento
2. Collegare la spina di alimentazione ad una presa elettrica 220V
3. Collegare una estremità del tubo in gomma all'ingresso del flussimetro-regolatore. Collegare l'altra estremità del tubo in gomma alla cassetta portafiltro di campionamento, eventualmente utilizzando il portagomma (opzionale)
4. Accendere la pompa
5. Regolare il flusso desiderato

SPECIFICHE TECNICHE

POMPA:

Tipo: Doppio diaframma

Range: 3 – 33 l/min

DIMENSIONI:

Lunghezza: 15,20 cm.

Larghezza: 15,20 cm.

Altezza: 15,90 cm.

Peso: 2,25 Kg